RRAS ve VPN

Umut GEÇER

İçerik:

- 1) RRAS
- 2) RRAS Üzerinden VPN Oluşturma
- 3) VPN ile Ortak Dosya Oluşturma (Shared Folder)

Windows Server 2016 kurduk; external ve internal olmak üzere iki NIC oluşturduk.

Internal kartımıza statik IP verdik.


PC adını değiştirdik: Umut

Server Manager > AD Domain Services özelliği yükledik.


Domain'imizi oluştururuz: umut.local benim domain'imin ismi.

NetBIOS Domain name: umutumut


Sanal cihazımız DC yapılır.





Remote Access rolü eklenir




RAS CMAK özelliği eklenir.









Remote Access konfigürasyonuna başlarız.




Bu pencere açıldı. External IP'mizi yazdık kabul etmedi.



Tools>routing and remote access dedik.







RRAS kurulumunu gerçekleştiririz.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Configuration
You can enable any of the following combinations of services, or you can customize this server.





VPN Connection

To enable VPN clients to connect to this server, at least one network interface must be connected to the Internet.

Select the network interface that connects this server to the Internet.

Network interfaces:

Name

Description

IP Address

Ethernet

Microsoft Hyper-V Netw... 192.168.53.126 (DHCP)

Ethernet 2

Microsoft Hyper-V Netw... 172.16.16.16


✓ Enable security on the selected interface by setting up static packet filters.


Static packet filters allow only VPN traffic to gain access to this server through the selected interface.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard


WAN IP'mizin DHCP'den aldığı IP'yi, bu sefer statik olarak ayarlamayı unutmayalım.


< Back Next > Cancel







Kullanmak istediğimiz IP aralığını belirtiriz.












Users > sağ tık > properties > dial-in > allow access > OK




User > new >






Admin'e verdigimiz yetkileri user'a da veririz.




Thin Client üzerinde sadece 1 NIC var o da external. İnternete çıkarız.











WS2016'nın WAN adresini yazarız.













WS2016 AD'de oluşturduğumuz user ile Thin Client arası VPN bağlantısı sağladık. Veee WS2016'dan baktığımızda, bu bağlantının listelendiğini görürüz.













VPN ile Ortak Dosya Oluşturma (Shared Folder)








Sonra iki kez next




Next, next, create dedik.




Thin client'ımızdan görev çubuğuna, WS2016 sunucumuzun External IP'sini yazdık. İlk deneyişte IIS açıldı, ikinci de ise paylaşımlı klasörü gördük.


Thin Client'tan VPN bağlantısı için kullanıcı adı şifre girerken Admin ile giriş yaptık. Paylaşım klasörü üzerinde Admin yetkisi ne kadarsa o kadar işlem yapabiliriz.



Vpn bağlantımızı disconnect ettik > sağ tık >properties




Eren'in PC'sinin IP'sini yazdık. Eren orda beni user olarak oluşturdu ve allow access izni verdi.



Eren'in beni oluşturduğu user ismi, password'ü ve Eren'in domain ismiyle giriş yaptım.



Şifreyi değiştirdim.



VPN sağ tık > Details > Eren'in Internal ağını görmüş oluruz.